



"НОРКОМ" ЕООД

тел: 0878792152; 0878272225

офис тел: 02 9733165

e-mail: norcom@abv.bg; office@norcom-bio.com

web: www.norcom-bio.com



AD203 / AD204 - уреди за измерване на електропроводимост на вода

Ръководство за употреба

Благодарим ви, че избрахте продукти на Adwa.

Моля, прочетете внимателно това ръководство преди започване на работа с уреда.

Уредите ADWA AD203 и AD204 са в съответствие с Директивата за електромагнитна съвместимост 2004/108 / ЕС и Директива за ниско напрежение 2006/95 / ЕС за електрически съоръжения.



НАЧИН НА РАБОТА

1. Отстранете защитната капачка, покриваща върха на уреда.
2. Натиснете бутона ON/OFF за да включите уреда.
3. Поставете върха на уреда в измерваната проба.
4. Запишете отчетената стойност на проводимост. Уредът е с вградена автоматична температурна компенсация.
5. Натиснете бутона ON/OFF за да изключите уреда.

КАЛИБРИРАНЕ

1. Натиснете бутона ON/OFF, за да включите уреда.
2. Поставете върха на уреда в калибрация разтвор и изчакайте показанията да се стабилизират. За уред тип **AD203** използвайте разтвор $1413\mu\text{S}/\text{cm}$, а за уред тип **AD204** – разтвор $14,88\text{mS}/\text{cm}$.
3. С помощта на приложената в комплекта отвертка завъртете тримера на гърба на уреда до изписване на LCD дисплея на уреда на стойност, съответстваща на използвания калибриращ разтвор:
 - За **AD203**: $1413\mu\text{S}/\text{cm}$
 - За **AD204**: $14,88\text{mS}/\text{cm}$
4. Уредът е готов за работа.

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ

Ако показанията на дисплея на уреда започнат да стават нестабилни, почистете сондата на върха на уреда чрез изплакване със спирт за около 10 мин.

Ако показанията на дисплея избледняват или изчезват – трябва да се подменят батериите.

СМЯНА НА БАТЕРИИТЕ

Отворете отделението за батерии. Сменете батериите, като спазите обозначения поляритет.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Тип уред	AD203	AD204
Обхват	0 до 1999 $\mu\text{S/cm}$	0,00 до 19,00 mS/cm
Чувствителност	1 $\mu\text{S/cm}$	0,01 mS/cm
Точност	$\pm 2\%$	$\pm 2\%$
Температурна компенсация	автоматична	автоматична
Работна среда	от 0 до 50°C при относителна влажност до 95%	от 0 до 50°C при относителна влажност до 95%
Работни часове и тип на батериите	до 150 часа/ 4x1,5V	до 150 часа/ 4x1,5V
Размери	173 x 41 x 22 mm.	173 x 41 x 22 mm.

Приятна и успешна работа с уредите на ADWA!

"НОРКОМ" ЕООД

тел: 0878792152; 0878272225

офис тел: 02 9733165

e-mail: norcom@abv.bg; office@norcom-bio.com

web: www.norcom-bio.com